

Gebrauchsanweisung

für

Lötlampe L. U.

1. — **Brennstoff** : **Gazoline, notfalls Fahrbenzin.** Bei Fahrbenzin öfteres Reinigen der Kanäle erforderlich.

2. — **Füllen** : Füllverschraubung abschrauben, Behälter nur bis 2 cm vom Rande füllen. Füllverschraubung wieder fest aufschrauben (auf Dichtung achten) Reglerspindel geschlossen, 5-6 Pumpenstöße geben.

3. — **Anwärmen** : Schwenkbare Anwärmschale mit Gasolin, notfalls Fahrbenzin voll füllen, einschwenken und anzünden. Anwärmschale vor Wind schützen. Ausreichende Anwärmung gewährleistet ein gutes Anzünden der Lampe. Schale von neuem anwärmen, wenn der Brennstoff nicht anzündet.

4. — **Anzünden** : Kurz vor dem Verlöschen der Anwärmflamme Reglerspindel langsam nach links drehen. Die austretenden Dämpfe entzünden sich an der Anwärmflamme, andernfalls brennendes Streichholz unter die Brennermündung halten.

5. — **Inbetriebhaltung** : Abnehmenden Druck durch Nachpumpen ergänzen Sicherheitsventil (in der Füllschraube bläst bei ca. 3 1/2 atm. ab).

6. — **Auslöschen** : Rechtsdrehen der Spindel. Füllschraube in Normalstellung der Lampe lockern, damit der Druck entweichen kann, Füllschraube wieder fest anziehen. Druck nach Auslöschen immer ablassen, da durch austretenden Brennstoff Feuergefahr besteht.